

Zifferntasten

(Kamera Position)

- 1: Standardansicht
- 2: Blick aus der 3. Perspektive
- 3: Eigene Ansicht
- 4: Vorne links vor dem Fahrer
- 5: Rückansicht vor dem Hinterrad
- 6: Blick von vorne zum Fahrer
- 7: Zuschaueransicht
- 8: Helikopter Perspektive
- 9: Vogelperspektive
- 0: Mit den Pfeiltasten freie Kamerabewegung
+ und - Taste zum zoomen

F-Tasten Belegung

(F1 und F2 nur während der Fahrt)

- F1: Ellenbogen Kick
- F2: Hand heben
- F3: "Ride on!"*
- F4: "Hammer Time!"*
- F5: "Nice!"*
- F6: "Bring it!"*
- F7: "I'm Toast!"*
- F8: "Fahrrad Klingel!"*
- F10: Screenshot vom Monitorbild erstellen

Andere Tastenbelegungen

- A Gekoppelte Geräte
- E Workout Auswahl
- G Watt/ Herzdiagramm ein/ausblenden
- H Alle Diagramme im Spiel aus/einblenden
- M Nachricht in Gruppe senden
- P Eingabe von Promo Code's
- T Garage (um schnell das Bike zu wechseln)
- ↑ Aktions.- Optionsmenü einblenden
- ↓ Kehrtwende (Du wendest und fährst zurück)
- ↔ Links oder rechts zum abbiegen wenn die Abbiegehinweise kommen
- Leertaste** Verwendung der Power-Ups
- ESC** Ende/Speichern Bildschirm
- Tab** Im Workout ein Trainingsblock überspringen
- Bild auf/ab** Intensität des Workouts während des Trainings anpassen (**FTP bias**)

